

Manual

일정 관리 DWS

Team 1


201811169 김재현, 201611261 민지호
201611276 이규은, 201811301 한지희

Button Map

DWS Manual – Time Keeping

- Short Click: Nothing
- Long Click: Nothing

- Short Click: Nothing
- Long Click: Nothing



- Short Click: 현재 시각 설정 화면으로 전환
- Long Click: Nothing

- Short Click: 다음 모드 화면으로 전환
- Long Click: 네 가지 모드 선택 화면으로 전환

DWS Manual – Time Keeping(Set)

- Short Click:


현재 포인팅 된 값 증가

- Long Click: Nothing

- Short Click:

현재 포인팅 된 값 감소

- Long Click: Nothing



- Short Click:

현재 시각 설정 종료

- Long Click: Nothing


- Short Click:

포인터(커서) 변경

- Long Click: Nothing

DWS Manual – Timer(초기화면/Pause)

- Short Click: Nothing
- Long Click: Nothing




- Short Click: Start/Stop
- Long Click: Nothing

- Short Click:
타이머 셋팅 화면으로 전환
- Long Click: Reset

- Short Click:
다음 모드 화면으로 전환
- Long Click: Nothing

DWS Manual – Timer(작동 중)

- Short Click: Nothing
- Long Click: Nothing




- Short Click: Nothing
- Long Click: Nothing

- Short Click: Start/Stop
- Long Click: Nothing

- Short Click: 다음 모드 화면으로 전환
- Long Click: Nothing

DWS Manual – Timer(Set)

- Short Click: 현재 포인팅 된 값 증가
- Long Click: Nothing



- Short Click: 모드 On/Off 선택
- Long Click: Nothing


- Short Click: 포인터(커서) 변경
- Long Click: Nothing

- Short Click: 다음 모드 화면으로 전환
- Long Click: Nothing

DWS Manual – Stopwatch(초기 화면/Pause)

- Short Click: Nothing
- Long Click: Nothing

- Short Click: Nothing
- Long Click: Reset




- Short Click: Start/Stop
- Long Click: Nothing

- Short Click: 다음 모드 화면으로 전환
- Long Click: Nothing

DWS Manual – Stopwatch(작동 중)

- Short Click: Nothing
- Long Click: Nothing



- Short Click: Nothing
- Long Click: Nothing


- Short Click: Start/Stop
- Long Click: Nothing

- Short Click: 다음 모드 화면으로 전환
- Long Click: Nothing

DWS Manual – Alarm

- Short Click: 커서 위로 한 칸 이동
- Long Click: 알람 On/Off 선택

- Short Click: 커서 아래로 한 칸 이동
- Long Click: 알람 삭제



- Short Click: 선택된 알람 수정
- Long Click: 알람 추가

- Short Click: 다음 모드 화면으로 전환
- Long Click: Nothing

DWS Manual – Alarm(Add, Modify)

- Short Click:


현재 포인팅 된 값 증가

- Long Click: Nothing

- Short Click:

현재 포인팅 된 값 감소

- Long Click: Nothing



- Short Click:

알람 추가/수정 완료

- Long Click: Nothing


- Short Click:

포인팅(커서) 변경

- Long Click: Nothing

DWS Manual – World Time

- Short Click: Nothing
- Long Click: Nothing



- Short Click: Nothing
- Long Click: Nothing


- Short Click: Nothing
- Long Click: Nothing

- Short Click: 다음 모드 화면으로 전환
- Long Click: Nothing

DWS Manual – Schedule

- Short Click:
커서 위로 한 칸 이동
- Long Click: Nothing

- Short Click:
커서 아래로 한 칸 이동
- Long Click: 일정 삭제



- Short Click:
선택된 일정 수정
- Long Click: 일정 추가

- Short Click:
다음 모드 화면으로 전환
- Long Click: Nothing

DWS Manual – Schedule(Add, Modify)

- Short Click:


현재 포인팅 된 값 증가

- Long Click: Nothing

- Short Click:

현재 포인팅 된 값 감소

- Long Click: Nothing



- Short Click:

알람 추가/수정 완료

- Long Click: Nothing

- Short Click:


포인팅(커서) 변경

- Long Click: Nothing

DWS Manual – Mode Select

- Short Click:
커서 위로 한 칸 이동
- Long Click: Nothing

- Short Click:
커서 아래로 한 칸 이동
- Long Click: Nothing



- Short Click:
모드 On/Off 선택
- Long Click: Nothing

- Short Click:
모드 선택 완료 후,
Time Keeping 화면으로 전환
- Long Click: Nothing